

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odstraszacz gryzoni C200,

model C200 jest jednym z najmocniejszych ultradźwiękowych odstraszaczy smoków. Dzięki bardzo szerokiemu, wysokiej częstotliwości i dookólnemu zasięgowi skutecznie poradzi sobie ze szkodnikami takimi jak myszy, szczury, kuny.

Fale ultradźwiękowe oddziałują na układ nerwowy i słuchowy szkodników. Powoduje to, że gryzonie czują się niekomfortowo w obszarze działania odstraszacza.

Działanie

Wybierz odpowiednie miejsce instalacji odstraszacza, biorąc pod uwagę powierzchnię i opcje zasilania. Nie należy umieszczać odstraszacza za meblami, zasłonami, szafkami ani innymi urządzeniami elektrycznymi, gdyż może to ograniczyć jego działanie i spowodować nagrzanie się, a nawet pożar. Odstraszacz ultradźwiękowy smoków można szybko i łatwo przymocować do elementów metalowych za pomocą zintegrowanego uchwytu magnetycznego.

1. Podłącz odstraszacz do sieci 230 V za pomocą dołączonego zasilacza. Urządzenie natychmiast zacznie emitować ultradźwięki. Ludzie mogą również słyszeć część zakresu dźwięków.
2. Głośnik odstraszacza wytwarza silne fale dźwiękowe w zakresie 10 kHz - 75 kHz. 3. Skuteczność odstraszacza jest zauważalna po kilku tygodniach.
4. Najbardziej uciążliwe szkodniki opuszczają dany obszar po 6 tygodniach.
5. Urządzenie powinno działać przez cały rok, w dzień i w nocy. Zużycie energii jest minimalne.
6. Odstraszacz posiada wbudowany magnes i można go łatwo przymocować do metalowych powierzchni.
7. Dodatkowo urządzenie posiada specjalny wieszak z magnesem, który można przykręcić do dowolnej powierzchni, a następnie przymocować do niej za pomocą magnesu.

Środki ostrożności 1. Używaj

wyłącznie z dołączonym zasilaczem. 2. Urządzenie nie zakłóca pracy telewizorów i radia, alarmów elektronicznych oraz czujników dymu i ognia.

3. Nie otwieraj pokrywy odstraszacza. Nie naciskaj głośników palcami.

4. Nie należy używać urządzenia w ekstremalnie niskich lub wysokich temperaturach, w środowisku zakurzonego lub bardzo wilgotnym.

5. Urządzenie może pracować wewnątrz i na zewnątrz - należy je jednak chronić przed deszczem. Zasilacz urządzenia nie jest wodoodporny.

Urządzenie może pracować pod zadaszeniem, gzymsem i innymi miejscami nienarażonymi na deszcz.

Głośnik urządzenia jest w 100% wodoodporny.

6. Nie należy instalować uszkodzonego odstraszacza, np. z uszkodzonym kablem, pękniętą pokrywą itp. - może to spowodować porażenie prądem, pożar. Nie instaluj uszkodzonych kabli.

Problemy W

przypadku problemów z odstraszaczem - sprawdź zasilanie.

UWAGA W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów, które mogą wystąpić podczas użytkowania urządzenia, a które nie są wymienione w niniejszej instrukcji, należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o możliwych rozwiązaniach.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Symbol umieszczony na produktach i dokumentacji oznacza, że uszkodzonego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Jeśli chcesz pozbyć się urządzenia, zutylizować je lub ponownie wykorzystać/odzyskać jego podzespoły, konieczne jest przekazanie go do specjalistycznego punktu zbiórki. Aby uzyskać szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki, skontaktuj się z lokalnym urzędem. Niewłaściwa utylizacja odpadów podlega karom określonym w odpowiednich przepisach lokalnych.

Jeśli musisz pozbyć się sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą (dla użytkowników biznesowych w Unii Europejskiej)

