

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odstraszacz gryzoni E250

Model E250 jest jednym z najmocniejszych ultradźwiękowych odstraszaczy smoków. Dzięki bardzo szerokiemu, wysokiej częstotliwości i dookólnemu zasięgowi skutecznie poradzi sobie ze szkodnikami takimi jak myszy, szczury, kuny.

Fale ultradźwiękowe oddziałują na układ nerwowy i słuchowy szkodników. Powoduje to, że gryzonie czują się niekomfortowo w obszarze działania odstraszacza.

Działanie

Wybierz odpowiednie miejsce instalacji odstraszacza, biorąc pod uwagę powierzchnię i opcje zasilania. Nie należy umieszczać odstraszacza za meblami, zasłonami, szafkami ani innymi urządzeniami elektrycznymi, gdyż może to ograniczyć jego działanie i spowodować nagrzanie się, a nawet pożar. Odstraszacz ultradźwiękowy smoków można szybko i łatwo przymocować do elementów metalowych za pomocą zintegrowanego uchwytu magnetycznego.

1. Podłącz odstraszacz do sieci. Urządzenie natychmiast zacznie emitować ultradźwięki. Ludzie mogą również słyszeć część zakresu dźwięków.
2. Głośnik odstraszacza wytwarza silne fale dźwiękowe w zakresie 10 kHz - 75 kHz. 3. Skuteczność odstraszacza jest zauważalna po kilku tygodniach.
4. Najbardziej uciążliwe szkodniki opuszczają dany obszar po 6 tygodniach.
5. Urządzenie powinno działać przez cały rok, w dzień i w nocy. Zużycie energii jest minimalne.
6. Odstraszacz posiada wbudowany magnes i można go łatwo przymocować do metalowych powierzchni.
7. Dodatkowo urządzenie posiada specjalny wieszak z magnesem, który można przykręcić do dowolnej powierzchni, a następnie przymocować do niej za pomocą magnesu.

Środki ostrożności

1. Urządzenie nie zakłóca pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, alarmów elektronicznych oraz czujników dymu i ognia.
2. Nie otwieraj pokrywy odstraszacza. Nie naciskaj głośników palcami.
3. Nie należy używać urządzenia w ekstremalnie niskich lub wysokich temperaturach, w środowisku zakurzonego lub bardzo wilgotnym.
4. Urządzenie może pracować wewnątrz i na zewnątrz - należy je jednak chronić przed deszczem. Zasilacz urządzenia nie jest wodoodporny. Urządzenie może pracować pod zadaszeniem, gzymsem i innymi miejscami nienarażonymi na deszcz. Głośnik urządzenia jest w 100% wodoodporny.
5. Nie instaluj uszkodzonego odstraszacza, np. z uszkodzonym kablem, pękniętą pokrywą itp. - może to spowodować porażenie prądem, pożar. Nie instaluj uszkodzonych kabli.

Problemy

UWAGA W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub problemów podczas eksploatacji, które nie są wymienione w niniejszej instrukcji, należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o możliwych rozwiązaniach.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego Symbol

umieszczony na produktach i dokumentacji oznacza, że uszkodzonego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Jeśli chcesz pozbyć się urządzenia, zutylizować je lub ponownie wykorzystać/odzyskać jego podzespoły, konieczne jest przekazanie go do specjalistycznego punktu zbiórki. Aby uzyskać szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki, skontaktuj się z lokalnym urzędem. Niewłaściwa utylizacja odpadów podlega sankcjom określonym w odpowiednich przepisach lokalnych.

Jeśli musisz pozbyć się sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą (dla użytkowników biznesowych w Unii Europejskiej)

Urządzenie wyposażone jest w bardzo czuły czujnik ruchu. Czujnik jest regulowany - zobacz obrazek poniżej.

Aby ustawić czujnik tak, aby działał tylko w nocy, należy ustawić pokrętkę LUX na symbol księżyca. Pokrętkę TIME służy do zwiększania lub zmniejszania czasu emisji ultradźwięków. Pokrętkę SENS służy do zwiększania lub zmniejszania zasięgu działania czujnika.



SENS - pomocí knoflíku nastavte vzdálenost činnosti snímače pohybu - maximálně do 12 metrů. TOVÁRNÍ (VÝCHOZÍ) NASTAVENÍ JE 12 METRŮ

TIME - pomocí knoflíku nastavte čas působení po detekci pohybu. Od 5 do cca 400 sekund. VÝCHOZÍ NASTAVENÍ JE NĚKOLIK SEKUND

LUX - knoflík nastavuje rozsah světla potřebného k aktivaci odpuzovače (den, soumrak, noc) DEN A NOC JE VÝCHOZÍ NASTAVENÍ.

