

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odstraszacz gryzoni A151 Odstraszacz samochodowy A151 skutecznie odstrasza myszy, szczury, kuny i inne gryzonie. Urządzenie zasilane jest akumulatorem samochodowym. Środek odstraszający owady jest skuteczny i przyjazny dla środowiska. Odstrasza szkodniki za pomocą fal dźwiękowych i błysków diod LED, które oddziałują na układ nerwowy i słuch. Do stosowania wewnątrz komory silnika.

Działanie

Wybierz odpowiednie miejsce instalacji odstraszacza, biorąc pod uwagę powierzchnię i opcje zasilania.

Urządzenie wyposażone jest w dwa kable - czerwony i niebieski. 1. Podłącz

czerwony kabel (+) do dodatniego bieguna akumulatora samochodowego, a niebieski kabel (-) do ujemnego bieguna akumulatora. Urządzenie natychmiast zacznie emitować ultradźwięki. Ludzie mogą również słyszeć część zakresu dźwięków.

2. Głośnik odstraszający wytwarza silne fale dźwiękowe w zakresie 10 kHz - 75 kHz. 3. Diody LED

stroboskopowe migają w odstępach dwusekundowych. 4. Skuteczność środka

odstraszającego jest widoczna po kilku tygodniach.

5. Najbardziej uciążliwe szkodniki opuszczają dany obszar po 6 tygodniach.

6. Urządzenie powinno działać przez cały rok, w dzień i w nocy. Pobór prądu jest minimalny, do 20 mA 7. Odstraszacz mocowany jest

za pomocą dwóch pasków

Środki ostrożności 1. Używać

wyłącznie z dołączonym zasilaczem. 2. Urządzenie nie zakłóca pracy

telewizorów i radia, alarmów elektronicznych oraz czujników dymu i ognia.

3. Nie otwieraj pokrywy odstraszacza. Nie naciskaj głośników palcami.

4. Nie należy używać urządzenia w ekstremalnie niskich lub wysokich temperaturach, w środowisku zakurczonym lub bardzo wilgotnym.

5. Urządzenie może pracować wewnątrz i na zewnątrz - należy je jednak chronić przed deszczem. Zasilacz urządzenia nie jest wodoodporny. Urządzenie może pracować pod zadaszeniem, gzymsem i innymi miejscami nienarażonymi na deszcz.

6. Nie należy instalować uszkodzonego odstraszacza, np. z uszkodzonym kablem, pękniętą pokrywą itp. -

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar. Nie instaluj uszkodzonych kabli.

7. W razie wątpliwości dobrze jest zlecić podłączenie wykwalifikowanemu elektrykowi samochodowemu.

Dane techniczne:

AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

- Zasilanie - 12V
- Pobór prądu - 15 mA
- Wymiary - 130X65X35 mm
- Kąt promieniowania ultradźwiękowego - do 200 stopni
- Kąt świecenia diody LED - 120 stopni
- Zasięg ultradźwięków - do 240 metrów
- Temperatura pracy - 30 do +70 stopni
- 2 opaski zaciskowe do montażu

Problemy

Jeżeli występują problemy z urządzeniem należy sprawdzić zasilanie i następnie bezpiecznik. UWAGA W przypadku

jakichkolwiek niejasności lub problemów, które mogą wystąpić podczas użytkowania, a które nie są wymienione w niniejszej instrukcji,

instrukcji, skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać informacje na temat możliwych rozwiązań.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego Symbol umieszczony na produktach i dokumentacji oznacza, że uszkodzonego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Jeśli chcesz pozbyć się urządzenia, zutylizować je lub ponownie wykorzystać/odzyskać jego podzespoły, konieczne jest przekazanie go do specjalistycznego punktu zbiórki. Aby uzyskać szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki, skontaktuj się z lokalnym urzędem. Niewłaściwa utylizacja odpadów podlega sankcjom określonym w odpowiednich przepisach lokalnych. Jeśli musisz pozbyć się sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą (dla użytkowników biznesowych w Unii Europejskiej)

